

Artikel-Nr. : **153Y139S**  
Produkt : **Sport-Match Stummellenker**  
Modell : **Yamaha XJR1300 2015 →**  
Typ : **RP19**

Sport-Match montiert



## **Wichtige Hinweise:**

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Führen Sie diese Montage nur durch, wenn Sie dafür qualifiziert sind, andernfalls empfehlen wir dringend die Montage in einer Fachwerkstatt. Ein fehlerhafter Anbau kann das Fahrverhalten des Motorrades negativ beeinflussen und Ihre Gesundheit und Ihr Leben gefährden.

Im Folgenden werden die unten aufgeführten Symbole verwandt, beachten Sie bitte diese Hinweise.




**Warnung! Wichtiger Montage-Hinweis. Bei Nichtbeachtung können Gesundheit und Leben gefährdet sein.**



**Tipp zur Montage, Pflege oder zur Vermeidung von Schäden.**

## Montage:

 Zur Sicherheit der elektrischen Systeme sollte während der Montage die Batterie am Minuspol abgeklemmt werden.

Griffarmaturen, Bedienungsarmaturen und Hydraulikzylinder vom Lenker demontieren.  
Originallenker entfernen.


 **Vor der Demontage der originalen Gabelbrücke unbedingt Vorderrad entlasten!**

Match - Klemmschellen über die Gabelholme schieben und die Gabelbrücke wieder montieren.

Bei der Montage der Gabelbrücke ist darauf zu achten, dass zuerst die zentrale Steuerkopfmutter mit ca. 15Nm angezogen und erst dann die Klemmschrauben festgezogen werden.

Danach die Steuerkopfmutter mit vorgeschriebenem Drehmoment anziehen. Es gelten die Anzugsdrehmomente lt. Fahrzeughersteller.

Klemmschellen bis unter die Gabelbrücke schieben, provisorisch ausrichten und handfest montieren. Nun die Lenkrohre mit M6x22 montieren und die Klemmschraubenschrauben der Lenkrohre mit 10Nm festziehen.

 **Lenkansschlag begrenzen!** Um die erforderliche Freigängigkeit zu erreichen, muss der Lenkansschlag mittels beiliegender Distanzscheiben begrenzt werden.

Diese Distanzscheiben sind mit geeignetem Klebstoff aus dem Fachhandel auf den originalen Lenkansschlag zu kleben.

Kontrollieren sie den Freigang zum Tank, dazu alle Griffarmaturen zunächst provisorisch auf dem Lenkrohr fixieren.

Abschließend die Klemmschrauben der Match Klemmschellen M6x25 mit 10Nm festziehen.

Nun die Griffarmaturen auf dem Lenker befestigen, ausrichten und die zur Fixierung nötigen Bohrungen setzen. Das linke Griffgummi ggf. mit einem geeigneten Klebstoff verkleben.

### Verlegehinweise für Kabel, Züge und Schläuche:

**Gaszüge** : Außerhalb der originalen Führung verlegen.

Gaszüge bei voll eingeschlagener Lenkung auf Leichtgängigkeit prüfen.

**Bremsleitung** : wie Original verlegen.

**Kupplungsleitung**: Anschluß am Geberzylinder nach innen drehen.

**Armaturenkabel** : wie Original verlegen.



**Stellen Sie sicher, dass über den Lenkeinschlag gesamten Kabel, Züge und Schläuche spannungsfrei verlegt sind und nicht geknickt werden.**

Der Lenkerumbau ist nun korrekt montiert. Bitte vergessen Sie nicht, das Motorrad mit der Anbauanleitung bei einer anerkannten Prüfstelle vorzuführen und den Umbau in die Fahrzeugpapiere eintragen zu lassen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Fahren!

Article-No. : **153Y139S**  
Product : **Sport-Match**  
Model : **Yamaha XJR1300 2015 →**  
Type : **RP19**

Sport-Match mounted



## Important:

Read this instruction manual carefully and mind all warnings and tips. You should do this work only if you're qualified; otherwise we recommend this mounting to be done by a qualified workshop. Improperly mounting of this kit can reduce the driveability of the motorcycle and may be a risk to your health and life.

Special works are marked with the following signs. Please take special care on these works.



**Warning! Important mounting instruction. It shows risks to your life and health.**



**Tips for mounting and maintenance or to avoid damage.**

## Fitting:



The battery ground should be disconnected before working on electric wiring and switches!  
Remove handlebar controls, clutch and brake cylinder assy, then remove the original clip-ons.



### **Assure that the front wheel is free from any load when dismounting top yoke!**

Slide Match Clamps over the slide tube and reinstall the top yoke.

To fix top yoke, first tighten steering head nut up to 15Nm / 11lbf ft, then fix the slider tube's clamping bolts with recommended torque.

Now tighten steering head nut up to the required torque, tightening torques refer to the vehicle manufacturer's instruction.

Slide match clamps underneath the top yoke and align them provisionally and tighten them slightly. Now install the tubes with M6x22 and tighten these bolts with 10Nm (7.31lbf ft).

To gain more clearance between clip ons and tank you have to modify the steering stop.  
Use suitable glue to fix the aluminium shims (t=2mm) on the steering stop.



Now you should check the clearance to the tank, therefore you have to mount all controls provisionally on the clip-on.

Tighten the bolts of the Speed Match clamps M6x25 with 10Nm.

Now drill the bores for the controls and fix them finally. The left grip should be installed with glue.

### **Instruction for rerouting cables hoses and wiring harnesses:**

**Throttle cable :** Route out of the original cable guide. Check easy movement during full steering left & right.

**Brake line :** remaining as original

**Clutch line:** Turn fitting at main cylinder inboard.

**Wiring harness :** remaining as original



Make sure that no cable, hose or harness is bended and stays tension-free over the whole steering angle.

Connect the battery to the ground of your vehicle.

The Speed-Match kit is now completely mounted. Always check local laws and your manufacturer's warranty conditions for using aftermarket parts on your bike!

Ride safe and have fun!

N°article : **153Y139S**  
Produit : **Guidon-bracelet Sport-Match**  
Modèle : **Yamaha XJR1300 2015 →**  
Type : **RP19**

Sport-Match monté



### Mentions importantes:

Lisez attentivement les instructions de montage et tenez compte des directives de sécurité. Si vous n'êtes pas mécanicien, nous vous recommandons le montage dans un atelier spécialisé. Le montage incorrect peut influencer la conduite de manière négative et mettre en danger votre santé et votre vie.

Soyez attentifs aux symboles suivants et suivez les directives.



**Attention! Directive de montage importante: Signale un danger pouvant atteindre votre santé ou votre vie.**



**Information facilitant le montage et l'entretien ou prévenant d'éventuels dommages.**

## **Montage:**



Coupez le circuit électrique en débranchant le pôle négatif de la batterie pendant le montage. Démontez les poignées, les leviers et le maître-cylindre hydraulique. Supprimez le guidon d'origine.

### **Déchargez la roue de devant avant le démontage du té de fourche d'origine!**

Passez les colliers de serrage Match sur les montants de fourche et remontez le té de fourche.

Pendant le montage du té de fourche, serrez d'abord l'écrou central à un couple de serrage d'env. 15Nm, puis les vis de serrages.

Serrez ensuite l'écrou central au couple de serrage indiqué par le fabricant.

Poussez les colliers de serrage sous le té de fourche, ajustez provisoirement et serrez manuellement. Montez les demi-guidons avec les vis M6x22 et serrez à un couple de 10Nm.

**Limitez la butée de direction!** avec les rondelles d'écartement jointes afin d'obtenir le dégagement nécessaire.

Collez ces rondelles sur la butée de direction d'origine avec une colle appropriée.

Contrôlez la liberté de mouvement par rapport au réservoir d'essence; pour cela, fixez provisoirement les poignées et leviers sur les demi-guidons. Serrez enfin les vis de serrage M6x25 des colliers Match à un couple de 10Nm.

Montez les leviers et poignées sur les guidons, ajustez-les et effectuez les perçages nécessaires aux fixations. Collez la poignée gauche avec une colle appropriée.

## **Schéma de pose des câbles et durits:**

**Câbles des gaz :** Pose en dehors du guidage d'origine. Contrôlez la liberté de mouvement pendant le braquage gauche/droite.

**Durit de frein :** Pose comme à l'origine.

**Durit d'embrayage:** Tournez le raccord du maître-cylindre hydraulique vers l'intérieur.

**Câbles électriques :** Pose comme à l'origine.



**Contrôlez que les câbles et tuyaux soient posés sans tensions ni pliures pendant le braquage à fond gauche/droite.**

Nous vous souhaitons Bonne Route!