

**Anbauhinweise für die Crash-Pads Suzuki GSX-R 1000 '03-04 / GSX-R 600/750 '04-05**  
**Art.-Nr.: 550S094**


Die Montage der Crash- Pads muss seitenweise erfolgen! Das gleichzeitige Lösen der beiden Motorhalteschrauben ist zu vermeiden!

**Anbau der rechten Seite:**

**Bitte beachten Sie folgende Schritte!**


1. Lösen Sie zu erst die Klemmschraube für die Motorhaltehülse, ohne die Hülse dabei zu entfernen.
2. Schrauben Sie die Motorhalteschraube heraus und befestigen die Hülse (30,0mm) und den Crash-Pad mit der mitgelieferten Schraube (M10x1,25x105). Bitte Anzugsdrehmoment von 55Nm beachten!
3. Abschließend die Klemmschraube mit dem angegebenen Anzugsdrehmoment von 23Nm festdrehen.

Rahmen/vordere Motorhalterung



**Anbau der linken Seite:**

Rahmen/vordere Motorhalterung



**LSL**  
MAKING GOOD BIKES PERFECT

# Instructions de montage des Crash-Pads pour

## GSX-R 600/750 '04 - '05 & GSX-R 1000 '03 - '04

### N° article : 550S094

**Important:** Le montage doit être fait par un professionnel!


Le montage des Crash-Pads s'effectue d'abord d'un côté et ensuite de l'autre! Il faut éviter le desserrage simultané des deux vis tenant le moteur! Utilisez les couples de serrage préconisés par le constructeur!

#### Montage côté droit:

(Vue arrière)

**Respectez les points suivants pour le montage du côté droit ( côté freinage ) !**


1. Desserrer la vis de serrage de l'entretoise tenant le moteur sans pour autant ôter l'entretoise.
2. Enlever la vis de serrage et fixer la douille d'écartement et le Crash-Pad avec la nouvelle vis M10x1,25x105 incluse dans le kit
3. Pour finir, serrer la vis de serrage à un couple de 23Nm (2,3kg•m).



#### Montage côté gauche:

(Vue arrière)

Cadre/ fixation moteur avant



**LSL**  
MAKING GOOD BIKES PERFECT

Paaschburg & Wunderlich GmbH · D-21509  
[www.lsl.eu](http://www.lsl.eu)

