



Wichtige Montagehinweise:

Um einen festen Sitz der Crash Balls zu gewährleisten müssen alle Teile sauber und trocken sein! Ziehen Sie die Crash Balls mit den außen liegenden Schrauben soweit fest, dass sie fest sitzen und sich von Hand nicht mehr bewegen lassen. Versuchen Sie nicht die Schrauben mit Kraft bis zum Anschlag festzuziehen, dadurch würden die Klemmgummis zerstört! Kontrollieren Sie wenige Tage nach der Erstmontage den festen Sitz der Crash Balls und danach regelmäßig im Abstand von ca. 3 Monaten. Schrauben bei Bedarf etwas nachziehen.

Anbau vorne links



Anbau vorne rechts



LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Rev. 01 31/07/2012


Instructions de montage pour protecteurs d'axe Crash Ball

N°article: 555S097..


Renseignement important pour le montage:

Toutes les pièces doivent être propres et sèches afin d'assurer une bonne tenue des Crash Balls! Serrez manuellement la vis extérieure des embouts de façon à ne plus pouvoir les bouger. Ne serrez pas de toutes vos forces car ceci endommagerait le caoutchouc de serrage! Contrôlez le serrage après quelques jours puis à intervalles réguliers, tous les 3 mois environ, et serrez les vis, si nécessaire.

Montage à l'avant gauche



Montage à l'avant droit



LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Rev. 01 31/07/2012