

Artikel-Nr. : **150T037**
Produkt : **Tour-Match Stummellenker**
Modell : **Triumph Daytona 675 2006 - 2008**
Typ : **D67LC**

Wichtige Hinweise:

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Führen Sie diese Montage nur durch, wenn Sie dafür qualifiziert sind, andernfalls empfehlen wir dringend die Montage in einer Fachwerkstatt. Ein fehlerhafter Anbau kann das Fahrverhalten des Motorrades negativ beeinflussen und Ihre Gesundheit und Ihr Leben gefährden.

Im Folgenden werden die unten aufgeführten Symbole verwendet, beachten Sie bitte diese Hinweise.



Warnung! Wichtiger Montage-Hinweis. Bei Nichtbeachtung können Gesundheit und Leben gefährdet sein.



Tipp zur Montage, Pflege oder zur Vermeidung von Schäden.

Montage:

Tour-Match montiert



Zur Sicherheit der elektrischen Systeme sollte während der Montage die Batterie am Minuspol abgeklemmt werden.



Bremshydraulikleitung demontieren. *Vorsicht:* Bremsflüssigkeit darf nicht auf Lackteile tropfen! Montage der Bremsleitung und das Entlüften der Bremsanlage sollte von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.


Griffarmaturen, Bedienungsarmaturen und Hydraulikzylinder vom Lenker demontieren. Originallenker entfernen.

i Vor der Demontage der originalen Gabelbrücke unbedingt Vorderrad entlasten! Tour-Match-Schellen zusammen mit der Gabelbrücke wieder über die Standrohre schieben. Bei der Montage der Gabelbrücke ist darauf zu achten, dass zuerst die zentrale Steuerkopfmutter mit ca. 15Nm angezogen und erst dann die Klemmschrauben festgezogen werden. Danach die Steuerkopfmutter mit vorgeschriebenem Drehmoment anziehen. Es gelten die Anzugsdrehmomente lt. Fahrzeugherrsteller.

Klemmschellen bis unter die Gabelbrücke schieben, provisorisch ausrichten und handfest montieren. Nun die Lenkrohre mit M6x22 montieren und die Schrauben mit 10Nm festziehen.

Die Schrauben dürfen nicht mit einem Montagefett / Öl eingesetzt werden!

Verkleidung: Spiegel demontieren und die Befestigungslöcher im Verkleidungshalter für die Sechskant-Hülsenmuttern M6 auf 8,5mm aufbohren. Verkleidungsschrauben lösen und die Verkleidung mit den Gummischeiben nach Zeichnung unterlegen.




i **Lenkanschlag begrenzen!**


Um die erforderliche Freigängigkeit für die Verkleidung zu erreichen, muss der Lenkanschlag mittels beiliegender Distanzscheiben begrenzt werden. Diese Scheiben sind mit geeignetem Klebstoff aus dem Fachhandel auf den originalen Lenkanschlag zu kleben.

Kontrollieren sie den Freigang zum Tank und zur Verkleidung, dazu alle Griffarmaturen zunächst provisorisch auf dem Lenkrohr fixieren. **Die beiliegenden Endstücke an den Lenkrohren montieren und die Griffarmaturen so auf dem Lenker befestigen und ausrichten, dass ca. 10mm der Endstücke verdeckt sind.** Den Tour-Match durch verdrehen der Klemmschellen auf dem Standrohr ausrichten und abschließend die Klemmschrauben M6x25 mit 10Nm festziehen. Nun die Griffarmaturen auf dem Lenker befestigen, ausrichten und die zur Fixierung nötigen Bohrungen setzen. Das linke Griffgummi mit einem geeigneten Klebstoff verkleben.

Ansicht von oben!



Verlegeschema für Kabel, Züge und Schläuche:



Gaszüge (1): wie Original verlegen. Gaszüge bei voll eingeschlagener Lenkung auf Leichtgängigkeit prüfen.

Bremsleitung (2): Mitgelieferte Bremsleitung mit neuen Dichtringen montieren. Beachten Sie unbedingt die separat beiliegende Anbauanleitung der Stahlflex-Bremsleitung. Den Bremslichtschalter demontieren um den Bremsschlauch (63cm) mit dem Gewindeanschluss an der Handbremspumpe zu montieren. Danach die Bremsleitung durch die originale Führung zum rechten Bremssattel führen und dort montieren. Bremslichtschalter wieder montieren.

Kupplungszug (3): wie Original verlegen.

Armaturenkabel (5&6): wie Original verlegen.



Stellen Sie sicher, dass über den Lenkeinschlag gesamten Kabel, Züge und Schläuche spannungsfrei verlegt sind und nicht geknickt werden.

Der Hochlenkerumbau ist nun korrekt montiert. Bitte vergessen Sie nicht, das Motorrad mit der Anbauanleitung bei einer anerkannten Prüfstelle vorzuführen und den Umbau in die Fahrzeugpapiere eintragen zu lassen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Fahren!

Article-No. : 150T037
Product : Tour Match Kit
Model : Triumph Daytona 675 2006 - 2008
Type : D67LC

Important:

Read this instruction manual carefully and mind all warnings and tips. You should do this work only if you're qualified; otherwise we recommend this mounting to be done by a qualified workshop. Improperly mounting of this kit can reduce the driveability of the motorcycle and may be a risk to your health and life.

Special works are marked with the following signs. Please take special care on these works.



Warning! Important mounting instruction. It shows risks to your life and health.



Tips for mounting and maintenance or to avoid damage.

Fitting:

Mounted conversion kit



The battery ground should be disconnected before working on electric wiring and switches!



Remove brake-hose(s). Caution: avoid brake fluid on painted surfaces! Any work on the brake system or bleeding the system should be done by an authorized dealer or a qualified mechanic!


Remove handlebar controls, clutch lever bracket and brake cylinder assy, then remove the original handlebar.

i Assure that the front wheel is free from any load when dismounting top yoke. Remount top yoke together with both Tour Match clamps as one unit. To fix top yoke, first tighten steering head nut up to 15Nm / 11lbf ft, then fix the slider tube clamp bolts. Now tighten steering head nut up to the required torque, tightening torques refer to the vehicle manufacturer's instruction.

Push Match clamps up towards the top yoke, align them and tighten them slightly. Now install the tubes with M6x22 and tighten the bolts with 10Nm (7.31lbf ft).


Do not use any grease / oil at the the bolts!

Fairing: Demount the mirrors and drill mirror brackets with a diameter of 8.5mm for the LSL hexagon sleeve nuts M6. Unfasten the fairing and install rubber washers as shown.




i **Modify the steering stop!** To gain more clearance between clip ons and fairing you have to modify the steering stop. Use suitable glue to fix the aluminium shims ($t=2\text{mm}$) on the steering stop.

Now you should check the clearance to the tank and fairing, therefore you have to mount all controls provisorily on the clip-on. **It's important to mount the attached bar ends and align the controls in a way that the grips project over the bar ends by 10mm.** Adjust clip ons by turning the Match clamps on the slider tubes, then tighten the bolts M6x25 with 10Nm (7.31lbf ft). Now drill the bores for the controls and fix them finally. The left grip should be installed with glue.



Instruction for rerouting cables hoses and wiring harness:



Throttle cable (1): Route as original and check throttle cable for free movement on every steering angle.

Brake hose (2): Mount attached brake hose (63cm) with new seal rings. Mind the mounting instructions that are delivered with the brake hose. Demount the brake-light switch to fix the threaded connector on master brake cylinder. Then route the brake hose through the original guidance and fix it on the right calliper. Remember to remount the brake-light switch.

Clutch cable (3): Route as original.

Wiring harness (5&6): Route as original.



Make sure that no cable, hose or harness is bended and stays tension-free over the whole steering angle.

The conversion kit is now completely mounted. Always check local laws and your manufacturer's warranty conditions for using aftermarket parts on your bike!

Ride safe and have fun!

N°article : **150T037**
Produit : **Guidon bracelet Tour-Match**
Application : **Triumph Daytona 675 2006 - 2008**
Type : **D67LC**

Mentions importantes:

Lisez attentivement les instructions de montage et tenez compte des directives de sécurité.
Si vous n'êtes pas mécanicien, nous vous recommandons le montage dans un atelier spécialisé.
Le montage incorrect peut influencer la conduite de manière négative et mettre en danger votre santé et votre vie.

Soyez attentifs aux symboles suivants et suivez les directives.



Attention! Directive de montage importante: Signale un danger pouvant atteindre votre santé ou votre vie.



Information facilitant le montage et l'entretien ou prévenant des dommages possibles.

Montage:

Tour-Match monté



Coupez le circuit électrique en débranchant le pôle négatif de la batterie.



Démontage de la conduite hydraulique de frein. **Attention:** le liquide pour freins ne doit pas tomber sur les parties peintes! **Le montage des durites de frein et la purge du système de frein doivent être effectués par un professionnel.**


Démontez les poignées, les leviers et le maître cylindre hydraulique. Enlevez le guidon d'origine.

i Déchargez la roue de devant avant le démontage du té de fourche d'origine ! Poussez les colliers Tour-Match sur les tubes de fourche en même temps que le té de fourche. Pendant le montage du té de fourche, serrez d'abord l'écrou central à un couple de serrage de 15Nm, puis les vis de serrages. Serrez ensuite l'écrou central au couple de serrage indiqué par le fabricant.

Poussez les colliers de serrage sous le té de fourche, ajustez provisoirement, puis serrez manuellement. Montez les guidons avec les vis M6x22 et serrez à un couple de 10Nm.

N'utilisez surtout pas de graisse/huile pour le montage !

Carénage: Démontez les rétroviseurs et agrandissez les trous de fixation des supports de carénage à un diamètre de 8,5mm pour les écrous à douille hexagonaux M6. Desserrez les vis de fixation du carénage et posez les rondelles en caoutchouc comme indiqué dans le schéma ci-dessous.



i **Limitez la butée de direction!** Collez les rondelles d'écartement sur les butées d'origines avec une colle appropriée, afin d'assurer la liberté de mouvement du carénage pendant le braquage gauche/droite.

Contrôlez la liberté de mouvement par rapport au réservoir d'essence et au carénage. Montez provisoirement les poignées, les leviers et les commandes sur les guidons bracelets. **Montez les embouts de guidon aux extrémités et fixez et ajustez les poignées et leviers de façon à recouvrir les embouts d'environ 10mm.** Ajustez les guidons bracelets Tour-Match en tournant les colliers de serrage du tube de fourche et serrez les vis de serrage M6x25 à un couple de 10Nm.

Fixez les poignées et leviers sur le guidon, ajustez-les et effectuez les perçages nécessaires à la fixation. Collez la poignée gauche avec une colle appropriée.

Vue depuis en-haut!





Schéma de pose des câbles et flexibles:



Câbles des gaz (1): Pose comme à l'origine. Contrôlez la liberté de mouvement pendant le braquage gauche/droite.

Durite de frein (2): Montez la durite du kit avec de nouveaux anneaux de joint. Tenez compte des instructions de montage des durites de frein tressées inox ci-joint. Démontez le commutateur de feu d'arrêt pour pouvoir fixer l'extrémité avec le pas de vis de la durite de frein (63cm) au maître cylindre de frein avant. Posez ensuite la durite de frein jusqu'à l'étrier de frein droit comme à l'origine et montez-la. Fixez le commutateur de feu d'arrêt.

Câble d'embrayage (3): Pose comme à l'origine.

Câbles électriques (5&6): Pose comme à l'origine.



Contrôlez que câbles ou flexibles soient posés sans tensions ni pliures pendant le braquage gauche/droite.

Bonne route!