

Anbaukarte LSL-Match – Lenkerkits

Art.-Nr.: 153T031H / 153T031S / 153T031R

Modell: Triumph Thruxton	Baujahr: '05 - '07
Typ: 986ME	
Wichtig: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt. Beachten Sie grundsätzlich die allgemeine Montageanleitung zur Montage der LSL-Match-Lenkerkits.	

Kürzel für Verlegung d. Züge:	Lage der Züge in Fahrtrichtung ...		
... vor dem Standrohr	V	... rechts vom Steuerkopf	R
... hinter dem Standrohr	H	... links vom Steuerkopf	L
Bremsschlauchlänge:	-- cm / Original		
Gaszug:	- / -	wie Original	
Kupplungszug:	- / -	wie Original	
Chokezug:	- / -		

Besonderheiten:

Für die Fixierung der Lenkerschalter muss in jedes Lenkrohr eine 5mm Bohrung entsprechend den Serien-Lenkrohren eingebracht werden.

Der serienmäßige Bremsflüssigkeits-Behälter wird mit dem beigefügten Edelstahlhalter (unter der Kontermutter des rechten Rückspiegels verschrauben) befestigt.

Die Lampenhalter-Hülse muss wegen der größeren Bauhöhe der LSL Lenkrohr-Schelle um ca. neun (H) bzw. fünf (S/R) Millimeter eingekürzt werden. Bitte die Maße vor Ort überprüfen!

Sollen die Serienteile erhalten bleiben, kann alternativ auf den LSL Lampenhalter Art.-Nr. 143LT41 in Verbindung mit dem Zündschloss-Haltekit 728T024R umgerüstet werden.

Allgemeine Montageanleitung für LSL-Match Lenkerkits

1.) Um Beschädigungen zu vermeiden und gegebenenfalls später die Züge neu verlegen zu können, muß als erstes der Tank entfernt werden. Zur Sicherheit der elektrischen Systeme sollte die Batterie am Minuspol abgeklemmt werden.

2.) Griffarmaturen, Bedienungsarmaturen und Hydraulikzylinder vom Lenker demontieren. Originallenker entfernen.

Beachten Sie bitte die umseitig aufgeführten "Modellbezogene Hinweise zur Montage".

3.) Zur Montage des Neuen Lenkers muss die originale Gabelbrücke demontiert werden. Um eine spannungsfreie Demontage und Montage der Gabelbrücke zu gewährleisten, ist das Vorderrad zu entlasten. Bei der Montage der Gabelbrücke ist darauf zu achten, dass zuerst die zentrale Steuerkopfmutter mit ca. 15Nm angezogen und erst dann die Klemmschrauben festgezogen werden. Danach die Steuerkopfmutter und alle Verschraubungen nach Herstellerangaben mit vorgeschriebenem Drehmoment anziehen.

Nun kann der Match Lenker montiert werden. Die Verschraubungen der Lenkereinzerteile sind nur transportgerecht zusammengefügt und müssen nun festgezogen werden. Bitte verschrauben Sie die M6-Schrauben mit 10 Nm Drehmoment.

4.) Wenn neue Bremsleitungen im Lieferumfang enthalten sind, wie folgend vorgehen:

Bremshydraulikleitung abbauen. *Vorsicht:* Bremsflüssigkeit darf nicht auf Lackteile tropfen! Mitgelieferte Bremsleitung mit neuen Dichtringen montieren. Hohlschrauben mit 20 Nm festziehen. Montage der Bremsleitung und das Entlüften der Bremsanlage sollte von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden. Beachten Sie unbedingt die separat beiliegende Anbauanleitung der Stahlflex-Bremsleitung.

5.) Nun die Griffarmaturen befestigen und ausrichten. Die zur Fixierung/Verdrehsicherung nötigen Bohrungen setzen. Stellen Sie sicher, dass kein Kabel oder Schlauch abgeknickt wird und Kabel bzw. Schläuche spannungsfrei verlegt sind. Das linke Griffgummi mit einem geeigneten Klebstoff verkleben.

6.) Gegebenenfalls Verkleidungshalter Tank/Rückspiegel entfernen. Wenn erforderlich Verkleidung und Scheibe so weit kürzen, daß bei Rechts- und Linkseinschlag genügend Freiraum für Hydraulikzylinder und Hebel entsteht (Siehe Anbaukarte!). In wenigen Fällen muss der Lenkansschlag mittels beiliegender Distanzscheiben begrenzt werden. Diese Scheiben sind mit einer dafür geeigneten Verbindungstechnik aus dem Fachhandel dauerhaft auf den originalen Lenkansschlag zu kleben. Gaszüge bei voll eingeschlagener Lenkung auf Leichtgängigkeit prüfen.

7.) Das LSL-Match-Lenkerkit ist nun korrekt montiert. Bitte vergessen Sie nicht, das Motorrad mit dem modellbezogenen Datenblatt bei einer anerkannten Prüfstelle vorzuführen und den Umbau in die Fahrzeugpapiere eintragen zu lassen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Fahren!



Fitting Instruction Speed Match Kit

Art.-No.: 153T031H / 153T031S / 153T031R

Modell: Triumph Thruxton	Baujahr: '05 - '07
Typ: 986ME	
<u>Important:</u> If you are not a trained motorcycle mechanic stop now. Ask a local motorcycle shop to do the work for you. Please read the LSL-Match-Kit Fitting instructions.	

Code for cable routing:	Position of cable from riders view...	
... in front of the fork	F	... right from steering head
... behind the fork	B	... left from steering head
		R
		L
Length of brake-lines:	-- cm / original	
Throttle cable:	- / -	original
Clutch cable:	- / -	original
Choke cable:	- / -	

particularity:

There must be drilled a 5mm hole to fit the controls at the steering pipe according to the original.

The original brake fluid reservoir have to be installed with the supplied Bracket at the right mirror holder nut.

The original headlight holder have to be cut about ca. 9mm at 153T031H, ca. 5mm at 153T031S/R. Check and confirm at your bike.

If you want to keep your original parts, you can order and use alternative parts of LSL:

LSL Headlight holder art.-No. **143LT41** and
 LSL electrical re-location **728T024R** .

LSL–Match Kit Fitting Instructions

- 1.) To avoid scratches and dents and for re-routing of hoses and cables remove gas tank first. Remove fairing bracket and mirrors if necessary. **Always disconnect battery ground before working on electric wiring and switches!**
- 2.) Remove handlebar controls, clutch lever bracket and brake cylinder assy, then original handlebar.
- 3.) For the mounting of the match kits, you have to demount the top yoke. To make a tension free demounting and mounting, relieve the front tyre.

Mount Tour-Match and tighten the M6-screws with 10 Nm. To mount the top yoke, first tighten the central nut of the steering head and then the clamping screws. Tighten all connections with the fitting torque of the manufacturer. Please refer to "specific mounting instructions" for re-routing.

- 4.) Remove brake line. **Caution: avoid brake fluid on painted surfaces!** Mount enclosed brake line with new gaskets. Read the separate brake line fitting instructions.

Caution: Any work on brake system or bleeding the system should be done by authorized dealer or qualified mechanic! Pump brake lever until proper pressure is built up on lever. Test brakes at low speed!

- 5.) Now mount handlebar controls and clutch/brake assy. Set drillings to fix controls on handlebars. Re-route cables and hoses if necessary. Make sure that no cable is bended and move tensions free. Fix the left grip rubber with a suitable glue.
- 6.) Shorten fairing to allow full steering movement of handlebar with proper space at levers and switches. Check throttle and clutch cables function and clearance on both left and right steering angles. Adjust or re-route if necessary. A few bikes need a limitation of the steering stop. There for you have to fix the lock stop shims with special adhesive on the original steering stop.
- 7.) Always check local laws and your manufacturers warranty conditions for using aftermarket parts on your bike!

Ride safe and have fun!



Paaschburg & Wunderlich GmbH · D 21509 Glinde
www.lsl.eu

Fiche de montage pour guidon-bracelet LSL Sport Match

N° article: 153T031H / 153T031S / 153T031R

Modèle: Triumph Thruxton	Année: '05 - '07
Type: 986ME	
Important : Le montage doit être effectué par un professionnel. Veuillez respecter les conseils pratiques pour le montage des kits Match LSL.	

Longueur durits de frein:	Comme à l'origine	
Câble de gaz:	- / -	Comme à l'origine
Câble d'embrayage:	- / -	Comme à l'origine
Câble choke:	- / -	

Particularités:

Pour la fixation des commandes, il faut effectuer un perçage de Ø 5mm dans chaque demi-guidon conformément à ceux des guidons de série.

Fixez le réservoir de liquide de frein de série avec le support en acier inoxydable du kit (vissez sous l'écrou de blocage du rétroviseur droit).

Raccourcissez la douille du support de phare d'environ 9mm (H) respectivement 5mm (S/R) à cause de l'importance du collier LSL.

Contrôlez les mesures sur place!

Au cas ou les pièces de série sont conservées, il est possible d'utiliser le support de phare LSL n°art.: 143LT41 ainsi que le kit de fixation pour contacteur à clé LSL n°art.: 728T024R

Directives de principe pour le montage des guidons bracelets Match

- 1.) Supprimez le réservoir d'essence afin d'éviter tout endommagement et pour faciliter la pose ultérieure des câbles. Par mesure de sécurité, défaire le fil du pôle négatif de la batterie.
- 2.) Démontez les leviers, les commutateurs et le maître cylindre de frein (et d'embrayage). Enlevez le guidon d'origine.

Tenez compte des directives de montage au verso.

- 3.) Avant le montage des guidons bracelets, le té de fourche d'origine doit être démonté. Déchargez la roue avant, avant de procéder au montage ou au démontage du té de fourche. Pendant le montage du té de fourche, commencez par le serrage de l'écrou central à un couple de 15Nm avant de serrer les vis. Serrez ensuite l'écrou central et les vis aux couples préconisés par le constructeur.

Montez les guidons bracelets. Serrez toutes les vis des guidons. Les vis M6 doivent être serrées à un couple de 10Nm.

- 4.) Au cas où la durite de frein est remplacée, procédez de la manière suivante:
Démontez la durite de frein. *Attention:* Le liquide de frein ne doit pas tomber sur les parties peintes! Montez la durite de remplacement avec de nouveaux joints. Serrez la vis creuse à un couple de 20Nm. Le montage de la durite de frein et la purge du système de frein doivent être effectués par un mécanicien autorisé. Tenez compte des instructions de montage de la durite de frein.
- 5.) Fixez les commandes et ajustez-les. Effectuer les percements nécessaires à leur fixation. Contrôlez que les câbles soient posés sans tensions ni pliures. Collez la poignée gauche avec une colle appropriée.
- 6.) Supprimez la fixation du carénage au réservoir d'essence/rétroviseur, si nécessaire. Au besoin, raccourcir le carénage et la bulle de façon à ce que le braquage gauche/droite ne soit pas entravé par les leviers ou le maître cylindre (voir fiche de montage). Dans quelques cas, il est nécessaire de limiter la butée de direction par les rondelles d'écartement. Ces rondelles doivent être collées avec une colle appropriée sur les butées de direction. Contrôlez le bon fonctionnement des câbles d'accélération pendant le braquage gauche/droite.
- 7.) Vérifiez le serrage des vis après le montage et à intervalles réguliers par la suite et resserrez, si nécessaire.

Nous vous souhaitons bonne route !



Paaschburg & Wunderlich GmbH · D 21509 Glinde
www.lsl.eu